

Nr części	Ilość	Numer katalogowy	Nazwa
		2560-961200	Agregat 96
1	1	3560-960001	Silnik
2	1	3560-960002	Śruba
3	1	3560-960003	Obudowa przekładni
4	1	3560-960004	Łożysko
5	1	3560-960005	Podkładka
6	1	3560-960006	Stoper
7	2	3560-960007	Uszczelniacz
8	1	3560-960008	Zębatka
9	1	3560-960009	Wał główny
10	2	3560-960010	Łożysko
11	1	3560-960011	Zębatka
12	2	3560-960012	Łożysko
13	1	3560-960013	Zębatka
14	2	3560-960014	Pin
15	1	3560-960015	Korpus przekładni
16	1	3560-960016	Łożysko
17	1	3560-960017	Oslona
18	8	3560-960018	Śruba
19	6	3560-960019	Sejer
20	3	3560-960020	Łożysko
21	3	3560-960021	Rolka pompy
22	3	3560-960022	Łożysko
23	3	3560-960023	Oś rolki
24	6	3560-960024	Śuba
25	6	3560-960025	Tulejka
26	6	3560-960026	Nakrętka
27	6	3560-960027	Podkładka
28	1	3560-960028	Panewka
29	1	3560-960029	Korpus rolek
30	1	3560-960030	Wąż pompy

31	1	3560-960031	Pręt blokujący
32	1	3560-960032	Uchwyt pręta
33	1	3560-960033	Złączka
34	1	3560-960034	Szybkozłączka
35	1	3560-960035	Adapter zasilający
36	1	3560-960036	Uchwyt adaptera
37	1	3560-960037	Rura zasysająca
38	4	3560-960038	Śruba
39	4	3560-960039	Zacisk rury
40	4	3560-960040	Nakrętka
41	1	3560-960041	Śruba
42	1	3560-960042	Uszczelka
43	2	3560-960043	Śruba
44	1	3560-960044	Rama
45	1	3560-960045	Pokrywa górna
46	1	3560-960046	Pokrywa zbiornika
47	1	3560-960047	Zbiornik materiału
48	2	3560-960048	Koło
49	1	3560-960049	Skrzynka sterownika
50	1	3560-960050	Kabel zasilający
51	1	3560-960051	Płytki sterująca
52	1	3560-960052	Włącznik
53	1	3560-960053	Przełącznik
54	1	3560-960054	Potencjometr
55	1	3560-960055	Przełącznik kierunku
56	1	3560-960056	Odwadniacz
57	1	3560-960057	Elektrozawór
58	1	2562-900060	Pistolet tynkarski
59	1	3562-960059	Zawór powietrza
60	1	2561-910100	Wąż powietrza
61	1	2561-900100	Wąż materiału