

Numer	Numer katalogowy	Opis	Ilość
	<b>2560-513000; 2560-814500</b>		
1	2561-160051	Sitko zasysające PS51	1
1	2561-160081	Sitko zasysające PS81	1
2	3560-513002	Obudowa zaworu PS51	1
2	3560-814002	Obudowa zaworu PS81	1
3	3560-513003	O-ring PS51	1
3	3560-814003	O-ring PS81	1
4	3560-513004	Gniazdo zaworu PS51	1
4	3560-814004	Gniazdo zaworu PS81	1
5	3560-513005	Kulka dolna PS51	1
5	3560-814005	Kulka dolna PS81	1
6	3560-513006	Koszyk kulki PS51	1
6	3560-814006	Koszyk kulki PS81	1
7	3560-513007	Zawór tłoka PS51	1
7	3560-814007	Zawór tłoka PS81	1
8	3560-513008	Gniazdo zaworu PS51	1
8	3560-814008	Gniazdo zaworu PS81	1
9	2561-814005	Uszczelka płuczająca	1
10	2561-513005	Uszczelka tłoczająca	1
10	2561-513005	Uszczelka tłoczająca	1
11	2561-513005	Uszczelka dławiąca	1
11	2561-814005	Uszczelka dławiąca	1
12	2561-513005	Zestaw naprawczy PS51	4
12	2561-814005	Zestaw naprawczy PS81	4
13	2561-513005	Zestaw naprawczy PS51	3
13	2561-814005	Zestaw naprawczy PS81	3
14	2561-513005	Uszczelka zamykająca	1
14	2561-814005	Uszczelka zamykająca	1
15	2561-514005	Kulka tłoka PS51	1
15	2561-814005	Kulka tłoka PS81	1
16	3560-513016	Tłok	1

16	3560-814016	Tłok	1
17	3560-513017	Uszczelka tulei	2
17	3560-814017	Uszczelka Tulei	2
18	3560-513018	Teleja	1
18	3560-814018	Tuleja	1
19	3560-513019	Cylinder	1
19	3560-814019	Cylinder	1
20	3560-513020	Złączka 3/8"x3/8"	2
20	3560-814020	Złączka 3/8"x3/4"	2
21	2561-513005	Uszczelka zamykająca	1
21	2561-814005	Uszczelka zamykająca	1
22	2561-513005	Zestaw naprawczy PS51	4
22	2561-814005	Zestaw naprawczy PS81	4
23	2561-513005	Zestaw naprawczy PS51	3
23	2561-814005	Zestaw naprawczy PS81	3
24	2561-513005	Pierścień zamykający	1
24	2561-814005	Pierścień zamykający	1
25	3560-513025	O-ring	1
25	3560-814025	O-ring	1
26	3560-513026	Nakrętka uszczelniający	1
26	3560-814026	Nakrętka uszczelniający	1
27	3560-513027	Zaślepka	1
28	3560-513028	Nakrętka kontruująca	1
28	3560-814028	Nakrętka kontruująca	1
29	3560-513029	Śruba	10
30	3560-513030	Naklejka	1
31	3560-513031	Pokrętło regulatora ciśnienia	1
32	3560-513032	Wkładka potencjometru	1
33	3560-513033	Stoper	1
34	3560-513034	Etykieta wyświetlacza	1
35	3560-513035	Obudowa wyświetlacza	1
36	3560-513036	Sprężyna	2

37	3560-513037	Włącznik	1
38	3560-513038	Wtyczka zasilania	2
39	3560-513039	Potencjometr	1
40	3560-513040	Wyswietlacz LCD	1
41	3560-513041	Śruba STP2,9	2
42	3560-513042	Śruba	4
43	3560-513043	Płytko sterująca	1
43	3560-814043	Płytko sterująca	1
44	3560-513044	Obudowa pulpitu	1
45	3560-513045	Uszczelka pulpitu	1
46	3560-513046	Uszczelka	1
47	3560-513047	Podkładka M8	6
48	3560-513048	Śruba M8	6
49	3560-513049	Dławik	1
50	3560-513050	Czytnik ciśnienia	1
51	3560-513051	O-ring	1
52	3560-513052	Obudowa filtra	1
53	2560-140060	Filtr materiału 60 mesh	1
53	2561-140030	Filtr materiału 30 mesh	1
54	3560-513054	Wkład filtra	1
55	3560-513055	O-ring	1
56	3560-513056	O-ring	1
57	3560-513057	Nakrętka filtra	1
58	3560-513058	Nypel 3/8"x3/8"	1
58	3560-814058	Nypel 1/2"	1
59	3560-513059	Śruba	3
60	3560-513060	Bolec	1
61	3560-513061	Podkładka	1
62	3560-513062	Uszczelka zaworu	1
63	3560-513063	Obudowa zaworu	1
64	3560-513064	Kulka	1
65	3560-513065	O-ring	2

66	3560-513066	Iglica zaworu	1
67	3560-513067	Sprężyna zaworu	1
68	3560-513068	Nakrętka zaworu	1
69	3560-513069	Korpus pokrętła	1
70	3560-513070	Pokrętło zaworu	1
71	3560-513071	Bolec zabezpieczający	1
72	3560-513072	Uchwyt wiadra	1
73	3560-513073	Etykieta obudowy przedniej	1
74	3560-513074	Obudowa przednia	1
75	3560-513075	Oslona	1
76	3560-513076	Śruba	2
77	3560-513077	Śruba	4
78	3560-513078	Bolec montażowy	2
79	3560-513079	Jarżmo pompy	1
79	3560-814079	Jarżmo pompy	1
80	3560-513080	Tuleja korbowodu	1
81	3560-513081	Zabezpieczenia sworznia	1
82	3560-513082	Tłok korbowodu	1
82	3560-814082	Tłok korbowodu	1
83	3560-513083	Korbowód	1
84	3560-513084	Bolec PS51	1
84	3560-814084	Bolec PS81	1
85	3560-513085	Sworzeń korbowodu	1
86	3560-513086	Tulejka	1
87	3560-513087	Łożysko HK2530	1
88	3560-513088	Nakrętka	6
89	3560-513089	Śruba	5
90	3560-513090	Obudowa jarżma	1
91	3560-513091	Bolec	2
92	3560-513092	Wał korbowy	1
93	3560-513093	Łożysko igielkowe BA2620ZOH	1
94	3560-513094	Uszczelka	2

95	3560-513095	Zębatka	1
96	3560-513096	Uszczelniacz	2
97	3560-513097	Łożysko igielkowe SCE1616	1
98	3560-513098	Łożysko igielkowe NK1916	2
99	3560-513099	Uszczelka	3
100	3560-513100	Zębatka	1
101	3560-513101	Walek zębaty	1
102	3560-513102	Obudowa przekładni	1
103	3560-513103	Silnik PS51	1
103	3560-814103	Silnik PS81	1
104	3560-513104	Wentylator	1
105	3560-513105	Śruba	1
106	3560-513106	Obudowa silnika	1
107	3560-513107	Etykieta obudowy PS51	1
107	3560-814107	Etykieta obudowy PS81	1
108	3560-513108	Rączka	1
109	3560-513109	Bolec	2
110	3560-513110	Tuleja rączki	2
111	3560-513111	Przycisk rączki	2
112	3560-513112	Śruba	4
113	3560-513113	Uchwyt montażowy	2
114	3560-513114	Śruba M6	6
115	3560-513115	Zwijacz węża	1
116	3560-513116	Skrzynka narzędziowa	1
117	3560-513117	Śruba	3
118	3560-513118	Koło	2
119	3560-513119	Podkładka	2
120	3560-513120	Mocowanie	2
121	3560-513121	Zaślepka ramy	2
122	3560-513122	Wąż łączący pompę	1
122	3506-814122	Wąż łączący pompę	1
123	3506-512123	Przewód odpowietrzający	1

124	3506-512124	Oslona	1
125	3506-512125	Kabel zasilający	1
126	3506-512126	Klucz nastawny	1
127	3506-512127	Klucz nastawny	1
128	3506-512128	Klucz 17/19	1
129	3506-512129	Klucz 19/22	1
130	3506-512130	Śrubokręt	2
131	2561-100100	Olej	1
132	3506-512132	Instrukcja obsługi	1